


[型番] ERG5292S,ERG5293S,ERG5294S,ERG5295S,ERG5298S,ERG5299S,ERG5300S,ERG5301S

◆各部の名称 この図は一部省略抽象 した共通部品図です



◆仕様

区分	型番	ランプ色	配光	定格電圧	周波数	入力電圧	入力電流	消費電力
37000 タイプ	ERG5292S	昼白色タイプ	広角	AC100V-242V	50Hz/60Hz :	100V	3922mA	384.4W
	ERG5293S	ナチュラルホワイトタイプ				200V	1954mA	371 <i>2</i> W
	ERG5294S	昼白色タイプ	拡散				19041114	J11,244
	ERG5295S	ナチュラルホワイトタイプ				242V	1701mA	370.4W
30000 タイプ	ERG5298S	昼白色タイプ	広角			100V	3196mA	313,2W
	ERG5299S	ナチュラルホワイトタイプ				2001/	4 COO A	20E 7W
	ERG5300S	昼白色タイプ	拡散			200V	1609mA	305.7W
	ERG5301S	ナチュラルホワイトタイプ				242V	1400mA	305.0W

◆ 使用上のご注意

- ·LED光源を直視しないでください。
- ・前面カバーが破損した場合、必ず器具交換を行ってください。
- △ 風速60m/s超える場所では使用しないでください。落下 の原因になります。

◆LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・LEDモジュールの交換はできません。

◆無線調光タイプの製品について

- ・詳細はSmart LEDZ system 各製品の取扱説明書を参照ください。
- ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承 ください。


⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

- -■清掃方法について \Lambda 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ●中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- ●シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。


●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

◆取付寸法



◆可動範囲



⚠ 指定範囲以外可動させないでください。破損·落下·感電の原因となります。

●取付方法

1.器具を梱包から取り出してください。




- △ この商品は重量物です。運搬や設置するときは、2 人以上で持ち運びしてください。持ち運びには器具の 取っ手部を利用してください。器具が落下した場合、 器具故障の原因になります。
- 2. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。


| ▲ 感電の原因となります。

- 3. 器具重量に耐える様、取付面の強度を確保してください。
- ↑ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下・破損等 の原因となります。
- ▲ この商品は重量物です。運搬や設置するときは、2 人以上で持ち運びしてください。持ち運びには器具の 取っ手部を利用してください。


- 4. 取付板を取付けてください。
- ●取付用M16アンカーボルト、六角ナット(2個)、平座金(ステンレス製)は別途ご用意ください。
- ●指定の位置にアンカーボルトを施工してください。
- ●取付板の取付穴にアンカーボルトを通し、平座金、六角ナット(2個)で確実に締め付け取付けてください。



- ▲ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。
- 5. 落下防止ワイヤーをM8アンカーボルトに通し、平座金、六 角ナットで確実に締め付け取付けてください。



- ▲ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。
- 6. カバー取付ネジ(4個)をゆるめ、カバーを結線ボックスからはずしてください。
- 7. キャップ、パッキンをはずし、電源線をキャップ、パッキン、 結線ボックスに通し、キャップを確実に締め付け固定して ください。電源線(三芯)のキャブタイヤケーブルを張力止め で固定してください。



☆ 締め付けが不完全ですと、浸水による漏電・器具 故障の原因となります。

ERG5292S-T


- 8. 電源線を端子台に接続してください。同時にアース線はD 種接地工事を行ってください。
- ●電線はストリップゲージ長20mmにむいてください。
- ●電源線を端子ネジに巻き付けてから、端子台に確実に締めてください。
- ●アース線はD種接地工事を行ってください。
- ※電源線は三芯仕様、外径(下図A寸法)は

 の8~

 の12mm、

 芯線は1.25mm²以上のキャブタイヤケーブルを使用して

 ください。



- ★ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器 具故障の原因となります。
- ⚠ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の原因となります。

※D種接地工事について

アースマーク(下図)が付けられている箇所のネジにアース線をつないでください。

アース用ネジ

- ↑ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の原因となります。
- 9.カバーを結線ボックスに合わせて、カバー取付ネジ(4個)で 確実に取付けてください。
- 10. 水抜き用ネジ(1個)、ワッシャ(1枚)、ゴムワッシャ(1枚)を 取外して水抜き穴を確保してください。
- ※水抜き穴は、本体に9ヶ所あります。取付方向や照射位置 の調節角度より、最下部の水抜き穴を確保してください。

◆照射角度の調整

- 1. 照射角度の調整は、表面図の取っ手部で器具をしっかりと支えながらハンドル(2箇所)を緩め、ゆっくりと器具の照射角度に合わせてください。しっかりと支えていない場合、器具が急に回転し破損、けがの原因となります。
- 2. 照射角度調整後、ハンドル(2箇所)をしっかりと締付けてください。
- ⚠ 締付けが不十分な場合、投光器の落下による事故の原因となることがあります。
- 3. 照準器による照射角度の調整をご希望の場合は、最寄の弊社営業所までお問い合せください。

ERG5292S-T